

## УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

## Внимание!

Прежде чем начать использовать данное оборудование внимательно прочитайте инструкцию.

## Запрещается:

- вскрывать корпус монитора во время его работы во избежание поражения электрическим током;
- производить изменение схем вне специализированных сервисных организаций;
- использовать сетевые кабели и розетки, не соответствующие используемым в мониторе стандартам;
- располагать монитор на ненадежных поверхностях, где перемещение людей может создать опасность опрокидывания;

## Избегайте:

- попадания на корпус и внутрь монитора едких, жидких, химически активных веществ, а также металлических предметов;
- размещения монитора и окружающих предметов таким образом, что они будут препятствовать естественной вентиляции и охлаждению в процессе работы;
- помещения монитора в условия повышенной или пониженной температуры и влажности, воздействия сильных электромагнитных полей, яркого направленного на монитор света;
- использования нестандартных источников питания;

При очистке монитора необходимо отключить его от сети и не использовать жидкие моющие средства, особенно аккуратно следует протирать сенсорный экран.

**Производитель:** LB Technology Co., Ltd. №5 Xiao Yang Road First Industrial Park. TanZhou Town, ZhongShan City, GuangDong Province, China.

**Срок гарантии:** 12 месяцев от даты производства, указанной на этикетке каждого устройства.

**Сведения о сертификации:** запросите копию сертификата соответствия у продавца.

## ОПИСАНИЕ

Монитор предназначен для просмотра изображения от внешней видеокамеры (видеопанели) и звукового вызова при приходе посетителя. Возможно подключение дополнительного монитора, замка и второй вызывной панели. Работает в стандарте **PAL**.




## Работа с сенсорным экраном.

При нажатии посетителем на кнопку внешней вызывной панели экран монитора включается и звучит звонок. После нажатия кнопки «РАЗГОВОР» Вы можете поговорить с посетителем, наблюдая его на экране. В случае необходимости можно перевести вызов на параллельно подключенный монитор, нажав на кнопку «ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ» или отказаться от разговора нажав кнопку «ОТКЛОНИТЬ». После того как вы закончите разговор, нажмите на кнопку «РАЗГОВОР» и экран отключится. Возможно принудительное включение экрана для просмотра картинки с видеокамеры нажатием кнопки «МОНИТОР». Если Вы не нажимаете на какие кнопки в течение 20 секунд – экран отключится автоматически.

## Внешний вид и органы управления монитора:

- 1 – Монитор 7 дюймов TFT с сенсорным экраном;
- 2 – Динамик;
- 3 – Микрофон;
- 4 – Кнопка «РАЗГОВОР» (при нажатии экран включается и отображает видеoinформацию, если камера подключена к монитору);
- 5 – Кнопка «ЗАМОК» (при нажатии открывает эл. замок);
- 6 – Регулятор яркости;
- 7 – Регулятор цветности;
- 8 – Регулятор громкости разговора;
- 9 – Индикатор состояния режима работы;
- 10 – Индикатор вызова;



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


|                                               |                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| Тип монитора                                  | TFT LCD 7" Сенсорный           |
| Количество параллельно подключённых мониторов | Макс. 4 шт.                    |
| Количество подключаемых вызывных панелей      | Макс. 2 шт.                    |
| Звонок                                        | Многотонный электронный сигнал |
| Звуковая система                              | Дуплексная                     |
| Максимальная длина линии связи                | 80 м (4x0,5 мм <sup>2</sup> )  |
| Питание                                       | 110-240 В (50-60 Гц)           |
| Токопотребление                               | Макс. 600 мА                   |
| Рабочая температура                           | 0 ... +50 °С                   |
| Габаритные размеры                            | 165 x 255 x 28 мм              |
| Масса                                         | 0.8 кг                         |

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Закрепите металлическую скобу на ровной вертикальной поверхности с помощью шурупов (Крючки для монитора на скобе направлены к себе и вверх). Установите монитор так, чтобы он плотно «сел» на крючки.

В случае использования нескольких мониторов (максимум 4) необходимо произвести монтаж всего оборудования и только после этого производить подачу питания и настройку.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



НАЗНАЧЕНИЯ И ЦВЕТА ПРОВОДОВ

|                 |   | CN1    | CN2 | CN3   | CN4 |
|-----------------|---|--------|-----|-------|-----|
| Red (красный)   | 1 | DC 12B | A   | Аудио |     |
| Yellow (жёлтый) | 2 | Аудио  | B   | Общий |     |
| Black (чёрный)  | 3 | Общий  | C   | Дата  |     |
| White (белый)   | 4 | Видео  | D   | Видео |     |


CN1 и CN2 – для подключения вызывных панелей, CN3 и CN4 – для подключения доп. мониторов (макс. 4 в параллели).

Пример параллельного подключения: CN4 – выход с первого и подключение на CN3 второго и т.д.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Монитор                           | 1 шт. |
| Металлическая скоба для крепления | 1 шт. |
| Шурупы для крепления скобы        | 4 шт. |
| Дюбеля пластиковые                | 4 шт. |
| Кабель коммутации                 | 2 шт. |
| Инструкция                        | 1 шт. |
| Упаковка                          | 1 шт. |

## РАБОТА С СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ




1. Для того чтобы начать работу прикоснитесь к экрану.

2. Если посетитель нажал на кнопку вызова на внешней панели, то изображение появится автоматически на экране.




3. Вы можете ответить нажав «РАЗГОВОР», открыть замок нажав на значок «ОТКРЫТЬ», перевести вызов на параллельный монитор «ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ» или отказаться от разговора нажав на «ОТКЛОНИТЬ».

## НАСТРОЙКА ДОМОФОНА



1. Для того чтобы войти в меню прикоснитесь к экрану.


Иконка «Дверь 1» и «Дверь 2», соответственно выводят изображения с 1й или со 2й вызывной панели на экран домофона.





2. Иконка «НАСТРОЙКА» для входа в меню настройки.

3. Подменю «ФУНКЦИИ» - здесь можно настроить приоритет мониторов и работу с одной или двумя вызывными панелями.


**Примечание:** Кнопка «OK» - подтвердить выбор настроек, кнопка «ESC» - отказаться(выход).



4. Подменю «ЯЗЫК» - здесь можно выбрать язык интерфейса, после выбора нажать «ОК».



5. Подменю «ВРЕМЯ» - для настройки даты и времени.



6. В подменю «ЗАСТАВКА» - можно выбрать вариант заставки(в режиме ожидания) или отключить заставку. После нажатия на «ВЫХОД» на экране будет отображаться заставка, дата и время, если выбран вариант без заставки, то монитор погаснет.

**Примечание:** Кнопка «ОК» - подтвердить выбор настроек, кнопка «ESC» - отказаться(выход).



7. Меню «МЕЛОДИЯ» - можно выбрать тон сигнала вызова(мелодию), настроить громкость сигнала и длительность.

**Примечание:** Кнопка «ОК» - подтвердить выбор настроек, кнопка «ESC» - отказаться(выход).



8. Иконка «НЕ БЕСПОКОИТЬ» - если включена эта функция, то в случае вызова с внешней панели на экране отображается картинка с камеры вызывной панели, но без сигнала вызова(домофон работает в без звучном режиме). Эта функция используется как «ночной режим» работы, при вызове сама панель даёт звуковой сигнал, а на домофоне только картинка с камеры без сигнала вызова.