




# ПАСПОРТ

Аксессуары для вызывной  
панели PVP-IPFW

Козырек PVP-IPFC  
Угловой кронштейн PVP-IPFB

PVP-IPFC



PVP-IPFB



**Изготовитель:** SHENZHEN EEGUARD TECHNOLOGY CO., LIMITED

**ADD.:** 201, BUILDING A, JINGANG TECHNOLOGY INDUSTRIAL PARK, QIAOTOU COMMUNITY, FUHAI STREET, BAOAN DISTRICT, SHEN ZHEN, China. T: +86 755-2332 0912


**Импортер:** ООО «Бизнес Центр Алгоритм» 350051, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 321, помещ. 14

Тел.: +7(861) 201-52-41.

**Срок гарантии:** 30 месяцев от даты производства, указанной на этикетке.


**Сведения о сертификации:** запросите копию сертификата соответствия у продавца.

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:




## РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ УГОЛКА PVP-IPFB

1. Просверлите отверстия под винты и кабели в соответствии с размером углового кронштейна.
2. Закрепите основание аксессуара на стене с помощью 2х саморезов в соответствии с отверстиями в стене.
3. Закрепите настенный кронштейн с помощью 2 прилагаемых винтов к угловому кронштейну.
4. Установите наружную панель на настенный кронштейн.
5. Зафиксируйте устройство с помощью винта.



## РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ КОЗЫРЬКА PVP-IPFC

1. Просверлите отверстия под винты и кабели в соответствии с размером углового кронштейна.
2. Закрепите основание аксессуара на стене с помощью 2х саморезов в соответствии с отверстиями в стене.
3. Установите наружную панель на настенный кронштейн.
4. Зафиксируйте устройство с помощью винта.



**Примечание:** При использовании козырька вызывной панели штатный кронштейн не требуется — козырёк сам выполняет функцию кронштейна.